

Home & Garden > Narzędzia ogrodowe > Dmuchała do liści > LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Numer katalogowy: 1.445-100.0

18-woltowa dmuchała szybko i skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyczki ze wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Maksymalna prędkość wydmuchiwanej powietrza to 210 km/h. Odpinana dysza umożliwia formowanie liści w stosy, a skrobak odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. przyschniętych liści.



DANE TECHNICZNE

Urządzenie akumulatorowe	1
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Prędkość nadmuchu(km/h)	maks. 210
Przepustowość powietrza(m ³ /h)	220
Regulacja prędkości	nie
Napięcie(V)	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu(m ²)	maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu(min)	maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów(kg)	2
Waga z opakowaniem(kg)	3.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	975 x 170 x 305

WYPOSAŻENIE

■ Wersja, Nie zawiera akumulatora

■ Rura przedłużająca, Nie zawiera akumulatora

■ Płaska dysza ze skrobakiem



CECHY I ZALETY



Rura przedłużająca

Szybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.



Odpinana dysza płaska

Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.



Zintegrowany skrobak

Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.

Ergonomiczna konstrukcja

■ Doskonale wyważone urządzenie.

Mocowanie bagnetowe

■ Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywaniu.

Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V

■ Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.

■ Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.

■ Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.

ZASTOSOWANIA

- Porządkowanie liści wokół domu
- Usuwanie chwastów po ich wyrwaniu
- Usuwanie zanieczyszczeń z podłogi garażowej
- Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
- Usuwanie trawy po skoszeniu
- Usuwanie opadłych liści i kwiatów

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.