



**Zastosowanie:****Urządzenia wysokociśnieniowe**

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyplukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie splukać wodą pitną

**Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową**

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyplukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie splukać wodą pitną

**Urządzenia spryskujące**

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyplukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie splukać wodą pitną

**ręcznie**

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić obiekt
- Wyplukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie splukać wodą pitną

**Środki ostrożności:**

- W przemyśle spożywczym wyplukać po czyszczeniu wodą pitną
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Przepłukać płytki, metalowe elementy zimną wodą
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Pracować tylko pod niskim ciśnieniem i przy dobrej wentylacji
- Chronić przed zamarzaniem.

**Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:**

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

**Dalsze informacje:**

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

**Dozowanie i wydajność:**

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe		1-2 %	mocny	67 m <sup>2</sup>
1000 ml	Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową		3-10 %	mocny	22 m <sup>2</sup>
1000 ml	Urządzenia spryskujące		6 %	średni	185 m <sup>2</sup>
1000 ml	ręcznie		10 %	średni	25 m <sup>2</sup>

**Potrzebujesz więcej informacji?****Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140  
31-346 Kraków  
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105  
Fax: 12 63 97 111  
Email: [biuro@pl.kaercher.com](mailto:biuro@pl.kaercher.com)