



Środek dezynfekujący, płynny RM 735

Efektywny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B).



DZIAŁANIE	CZAS	STĘŻENIE
Bakteriobójcze	5 min	10 %
Grzybobójcze	15 min	6 %
Bójcze wobec vaccinia virus	15 min	1 min (warunki czyste)
	1 min	3 %
		7,5 %

Własności

- Środek do dezynfekcji powierzchni o wszechstronnym zastosowaniu
- Skuteczny wobec bakterii (np. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
- Skuteczny wobec bakterii (np. salmonella, listeria)
- Skuteczny wobec drożdżaków (np. Candida albicans)
- Skuteczny wobec wirusów osłonkowych (np. koronawirusów, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
- Łagodny dla lakieru
- Neutralny, dyskretny zapach
- Bez zapachów i barwników

Obszar zastosowań:

Rolnictwo:	Czyszczenie kuchni przemysłowych
Firmy sprzątające:	Dezynfekcja powierzchni
Przemysł spożywczy:	Dezynfekcja powierzchni
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
Hotele, gastronomia, catering:	Czyszczenie SPA, siłowni
Handel detaliczny:	Dezynfekcja powierzchni

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Szorowarki
- Urządzenia spryskujące
- ręcznie

Rozmiar opakowania

5 l	6.295-597.0
200 l	6.295-576.0

Numer katalogowy

pH



Zastosowanie:

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie, do użycia tylko na zimno
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji zgodnie z wytycznymi
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Szorowarki

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Do zbiornika czystej wody dolać reduktor piany RM 761. Dostosować ilość do pojemności zbiornika czystej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji zgodnie z wytycznymi
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Urządzenia spryskujące

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji zgodnie z wytycznymi
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

ręcznie

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji zgodnie z wytycznymi
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe		1.5-2 %		34 m ²
1000 ml	Urządzenia spryskujące		1.5-2 %		124 m ²
1000 ml	ręcznie		1.5-7.5 %		124 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com

Środki ostrożności:

- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Stężenie i czas reakcji uzależniony od stopnia zabrudzenia. Patrz tabela ze stężeniami do odpowiednich aplikacji
- Stosować rękawice ochronne przy ręcznym użyciu
- Rekomendowane jest naprzemienne stosowanie środków czyszczących i dezynfekujących w celu zapobiegania tworzenia się odpornych szczepów bakteryjnych
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dalsze informacje:

- Ujęty w wykazie środków dezynfekcyjnych stosowanych w hodowli zwierząt IHO.
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)